

# PS SUBLI LT - SUBBLOK EASYWEED™

## SPECYFIKACJA

Skład	Średnia grubość	Nośnik	Certyfikat
PU	110 mikronów	Poliester klejący	REACH nr 1907/2006/UE * 14CX00061 CENTROCOT AZIENDA N. 1004 * z wyjątkiem kolorów fluo

## INSTRUKCJA APLIKACJI

Przeznaczenie	SUGEROWANE USTAWIENIA CIĘCIA			USTAWIENIA TRANSFERU			
dzianiny barwione sublimacją	Ostrze	Ciśnienie	Prędkość	Czas	Temperatura	Docisk	Zdejmowanie nośnika
	45°	60 gf	30 cm/sek	15 sekund	135°C (275°F)	Średni (2,5/3,5 bara)	ciepło zimno

- Wytnij wzór w lustrzanym odbiciu
- Wybierz zbędną folię
- Umieść dekorację na ubraniu
- Zastosuj zalecane parametry
- Zdejmij nośnik na gorąco lub na zimno

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Transfer w niskiej temperaturze
- Przeznaczony do tkanin barwionych metodą sublimacji
- Zatrzymuje migrację barwnika tkaninach poliestrowych

**UWAGA:** Zdecydowanie zalecamy wykonanie testu przed uruchomieniem produkcji

## ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I PRANIA

Pranie	Prasowanie	Suszyć w suszarce bębnowej	Czyszczenie chemiczne	Przechowywanie Okres trwałości	Przechowywanie Temperatura	Przechowywanie Warunki	Przechowywanie rolek
Do 40°C, najlepiej prać na lewej stronie	NIE	NIE	NIE	Do 2 lat	od 18°C do 26°C	Z dala od światła słonecznego i kurzu	Pionowo w pozycji stojącej

- Po aplikacji należy odczekać 24 godziny przed pierwszym praniem
- Przestrzegaj zaleceń dotyczących tekstyliów
- Nie wybielać i nie używać agresywnych środków chemicznych